

BANDE ADHESIVE AIRTOP AIRECRAN

Mis à jour le : 22/07/2014
Annule et remplace: Création

Réf. Technique : FT Axter
Code : 1699007

Présentation

Ruban adhésif en non tissé polypropylène.

Utilisation

Pontage des recouvrements longitudinaux et transversaux de l'écran d'étanchéité à l'air AIRTOP JAD.

Mise en Œuvre

Dérouler la BANDE ADHESIVE AIRTOP AIRECRAN, la couper à longueur désirée.
Oter le film pelable de sous-face et appliquer la bande à l'aplomb du joint de l'écran AIRTOP JAD.
Bien maroufler.

Stockage

A l'abri des intempéries.

Conditionnement

Rouleaux de 6 cm x 30 m de couleur noire.

Observations

Le support de la bande doit être propre et sec. La mise en œuvre se fait entre 5 et 35°C.
Ne pas mettre en œuvre par temps pluvieux.
Le support de pose ne doit pas être plissé.
La BANDE ADHESIVE AIRTOP AIRECRAN ne doit pas être soumis à des efforts importants.

Ce document est indicatif, AXTER se réserve le droit de modifier, à tout moment, ses produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

