

FICHE TECHNIQUE

HYPERFLEX NET

Réf. Technique :
FT AXTER

PRESENTATION

Activateur d'adhérence.
Mélange de solvants spécialement étudiés

UTILISATION

Nettoyage de la membrane Hyperflex FM ou Hyperflex avant mise en œuvre d'une réparation ou d'une reprise de soudure.
Ne traiter que la zone nécessaire.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres

STOCKAGE

- Stocké dans un endroit frais et ventilé.
- A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle.

MISE EN ŒUVRE

Imbiber un chiffon propore d'HYPERFLEX NET.
Nettoyer la surface et laisser secher.
Procéder à la réparation sans attendre.

OBSERVATIONS

Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité HYPERFLEX NET.
Utiliser en milieu ventilé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle.
Produit inflammable classé non nocif.
Ne pas fumer, manger ou boire à proximité du produit.
Remettre les emballages souillés à un éliminateur agréé.
Ne pas rejeter dans le milieu naturel.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	UNITES	VALEURS	Tolérance
Densité à 20°C			0.89	
Point éclair		°C	> 21°C	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits

